


icoelle

イオンコームアイロン



取扱説明書

保管用 保証書付

Zyva Studio



HOME PAGE



Instagram



X



YouTube

KO-01-2503

お買い上げいただき
誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	9
お使いになる前に	11
ご使用方法	13
使用例	15
お手入れ方法	16
保管について	17
Q&A	18
お問い合わせをする前に	19
保証とアフターサービスについて	20
保証規約	21
保証書	22

製品仕様と定格

商品名	イコエル イオンコームアイロン
型番	IICI-10
電源	充電式（リチウムイオン電池内蔵2,550mAh/3.7V）
定格消費電力	最大27W
充電時間（※1）	約180分
電池持続時間（※2）	L（140℃）：約40分 H（180℃）：約25分
材質	ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミニウム
寸法	カバーあり：約W106×D33×H81.5mm カバーなし：約W106×D33×H70mm
重量	約135g
セット内容	本体、カバー、充電用ケーブル、取扱説明書（保証書付）
生産国	中国

 製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です。

※2 弊社推奨の使用方法に準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ・ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。
- ・安全にお使いいただくために様々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室
での使用・保管禁止



濡れ手禁止



分解禁止

記号は、してはいけないこと
(禁止)を表しています。



必ず守る

記号は、しなければならないこと
(強制)を表しています。

安全上のご注意（症状について）

警告



禁止

- 次のような方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
 - ① 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
 - ・人工心臓などの生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器
 - ② 知覚障害や意思表示のできない方
 - ③ 幼児や自分で意思表示できない方
 - ④ 温度や刺激の感覚が自覚できない方



必ず守る

- 髪の毛以外の部位には使用しないでください。
- 次のような方は、必ず医師とご相談の上、使用してください。
 - ① 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方
 - ② アレルギー体質、接触型皮膚炎等、皮膚に既往症のある方や
使用に際してお肌、頭皮に不安のある方
 - ③ 過去に素肌を使用する製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - ④ 敏感肌や肌の弱い方
 - ⑤ 脱毛などの髪の毛に関する疾患のある方※使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください

安全上のご注意（症状について）

警告

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none">●ご使用前に、本体にキズがないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。●取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。●万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い上げの販売店まで連絡してください。●電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
 <p>分解禁止</p>	<ul style="list-style-type: none">●本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。
 <p>風呂、シャワー室での使用・保管禁止</p>	<ul style="list-style-type: none">●お風呂場など、高温多湿の場所やほごりの多い場所で使用・保管しないでください。けがや故障の原因となります。
 <p>濡れ手禁止</p>	<ul style="list-style-type: none">●本体・付属品を濡れた手で操作しないでください。●本体・付属品を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。

安全上のご注意（ご使用・保管について）

警告



禁止

- 本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないください。
けがややけどのおそれがあります。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。
- 火に入れないでください。※詳しくはP.17を参照。
- 本製品を踏みつけたり、落下させたり、折り曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしないでください。
- 熱に弱いもの・熱によって溶けてしまうものや素材は本製品使用直後に一緒に保管しないようにご注意ください。
また、保管の際はカバーが外れないようにご注意ください。



必ず守る

- 本製品は髪の毛に使用する製品ですので、清潔にご使用ください。
（お手入れ方法についてはP.16をご覧ください。）
- 慣れるまでは、140℃からお試しください。
- 使用後、本製品を収納・保管する際は必ずカバーを取り付けてください。

安全上のご注意（充電電池・充電用ケーブル・充電について）

警告



必ず守る

- 付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。
火災や発熱、破裂、故障の原因となります。
- 本体の充電ポートの間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。
- 付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。



禁止

- 充電用ケーブルが傷んだり、お持ちのアダプターへの押し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。
- 充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。
次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。
 - ① 加熱や火中投下
 - ② 高温多湿環境でのご使用、充電、放置
 - ③ 火気のある環境でのご使用、充電、放置
 - ④ ホコリやチリの多い環境での放置
 - ⑤ 直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電
- もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

安全上のご注意（充電電池・充電用ケーブル・充電について）

リチウムイオン電池について

- 充電電池は消耗品です。（保証対象外）
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命と考えられます。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体を満充電にしてから保管してください。
また 3 ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。
長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。

廃棄する場合は

本体には、リチウムイオン電池が内蔵されています。

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

条例の詳しい内容は、各地自治体にお問い合わせください。

充電用ケーブルはお住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。




Li-ion


セット内容と各部の名称

本体

正面



側面



カバー



充電用ケーブル



取扱説明書(保証書付)



お使いになる前に

初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。


また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

■ 本体の充電口の充電口カバーをあげ、付属の充電用ケーブルを挿し込みます。

※必ず本製品が冷めている状態で行ってください。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

※必ずケーブルの端子部分を持って抜き挿ししてください。



- ・電源アダプターは付属していません。市販の電源アダプターをご使用ください。定格出力は電圧5Vで、電流は1.0A以上のものをご使用ください。
- ・急速充電のアダプターには対応していません。製品の性能に影響があるおそれがあるので、ご使用はお控えください。
- ・パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。

❷ 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込みます。

・充電中はご使用できません。




・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。

・満充電されるまでの時間は約180分です。

・充電中、本体・電源アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。

❸ 本体のLEDランプが白色に点滅し、充電が開始されます。

❹ 充電後、必ず充電口カバーをしっかりと閉めてください。




ご使用方法

❶ カバーを外した後、本体の電源ボタンを長押しすると、電源が入ります。

電源を入れると、ランプが点滅し、加熱が開始されます。

※電源をオンにした状態でコームに触らないでください。



❷ 電源ボタンを短押し、温度を選択します。

温度設定中は温度表示ランプが点滅し、設定温度になると点灯します。「ピピピッ」とお知らせブザー音が鳴ります。

温度表示ランプが点滅から点灯に切り替わってからご使用ください。



※目標温度に達すると、コーム部分の内側がピンクに変わります。

※目標温度が上がるのを待つ間は、カバーの平らな面を下にしてコーム置きとしてご使用ください。

温度ランプ表示	温度	設定温度に達する時間
L	約140℃	約70秒
H	約180℃	約110秒

ボタンを押す度に、温度が切り替わります。

【電源ON ▶ L (140℃) ▶ (短押し) H (180℃) ▶ (長押し) 電源OFF】



③ 温度表示ランプが点滅から点灯に変わったら、スタイリングします。

手で毛束を少しとります。毛束を軽く引っ張りながら毛先に向かって1秒間に2～3cm程度の速さを目安にゆっくり動かしてください。
※乾いた髪にご使用ください。



④ 電源ボタンを押し、電源を切ります。

電源をオンしてから約10分後に自動で電源がオフになります。
途中で切りたい場合は、電源ボタンを長押しすると、電源が切れます。

使用例

■ ボリュームアップする

① ボリュームアップしたいところの毛束をとる



② 毛束を持ち上げ、髪の内側から根元にコームを数秒あてる



③ 根本を立たせるように、毛先方向へゆっくりと滑らせる



■ 髪の毛を整える

① 整えたい部分の毛束をとる



② 毛束を毛先に向かってコームでゆっくりと梳かす



お手入れ方法

お手入れ方法



- ・スタイリング剤が付着した際は、必ず本体をお手入れしてください。本体に付着したまま放置すると変色や塗装ががれの原因になります。
- ・絶対に水で洗わないでください。故障の原因となります。

❶ 本体の電源が入っていないことを確認してください。

❷ 熱が完全に冷めてから、乾いた柔らかい布で本体とコームの汚れを拭き取ってください。

- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤で拭かないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- ・お手入れの際に、スポンジなどのかたい素材のものは使用しないでください。本製品を傷つけるおそれがあります。

❸ カバーをつけ、風通しの良い安定した所で保管してください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

保管について

本製品は次のような場所に保管してください



水平で
安定した場所



風通しの
良い場所

気温 10～35℃
湿度 20～80%
上記の気温と湿度の場所
※充電時にも上記条件で行っ
てください。

本製品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリや
チリの
多い場所



温度変化の
激しい場所



湿度変化の
激しい場所



火気のある
場所



水に
濡れやすい
場所



揮発性物質
のある場所



冷暖房機器に
近い場所



振動のある
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。
事故や体調不良の原因となります。

Q&A

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">・電源ボタンを長押ししているか再度ご確認ください。・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。
途中で電源が落ち てしまう	<ul style="list-style-type: none">・10分動作した後に自動で電源が切れます。自動OFFではないかご確認ください。・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。
約70秒以上経っても 140℃に達しない/ 約110秒以上経っても 180℃に達しない	<ul style="list-style-type: none">・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。
充電しても使用可能時間 が極端に短くなった	<ul style="list-style-type: none">・長期間（1ヶ月以上）使用していない場合、充電残量が減っている可能性があります。・充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。・満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。・保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数に変化する可能性があります。

お問い合わせをする前に

濡れた髪に使えますか？	・濡れた髪にあてると蒸気が発生し、やけどをするおそれがあります。必ず乾いた髪に使用してください。
家族で使用する場合、衛生面は大丈夫ですか？	・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。複数の方で使用するのをお控えください。
使用后、冷めていない状態でカバーを閉めても問題ないでしょうか？	・問題ありません。
コーム部分から音がしますが大丈夫ですか？	・シューシューした音：これはイオンが発生する際の音で、異常ではありません。
スタイリング剤と併用できますか？	・できますが、コームにスタイリング剤が付着した場合はP16のお手入れ方法に従ってお手入れしてください。

保証とアフターサービスについて

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より1年間となります。この保証は本体のみに適応されます。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

アフターサービスを依頼する前に

アフターサービスを依頼する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

故障した場合の連絡について

ご購入の販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

保証期間経過後の対応について

ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

保証部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、ご購入の販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
 - ・本製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
 - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
 - ・不当な修理や改造による故障や損傷
 - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
 - ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
 - ・製品使用後の汚れ、塗装はがれ、使用による摩耗などの損傷および故障
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
 - ・車両、船舶などで配送した場合の故障および損傷
 - ・保証書のご提示がない場合
 - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合（通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください）
 - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
 - ・正規販売店以外（リサイクルショップ・ネットオークション等）で購入した場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	イオンホームアイロン
型番	IICI-10
保証期間	お買い上げ日から1年間（本体のみ）
お買い上げ日	年 月 日
※お客様情報	ご住所 〒 お名前 電話（ ） -
※販売店	販売店名 電話（ ） -

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11
TEL：0120-998-830 10：00-16：00（土日祝休）