


# icoelle

## 超音波リペアコーム



## 取扱説明書

保管用

保証書付

# お買い上げいただき 誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、  
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、  
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

## 目次

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	7
お使いになる前に	8
ご使用方法（トリートメントモード）	9
ご使用方法（クリーンモード）	11
お手入れ方法と注意事項	13
保管について	14
Q&A	15
お問い合わせする前に	16
保証とアフターサービスについて	17
保証規定	18
保証書	19

## 製品仕様と定格

商品名	イコエル 超音波リペアコーム
型番	IURC-10
電源	充電式 (リチウムイオン電池内蔵500mAh/3.7V)
定格消費電力	最大2W
充電時間	約180分 (※充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です)
電池持続時間	約75分 (1モード5分を15回使用)
材質	コーム：ステンレス ハンドル：ABS樹脂、シリコーン
寸法	約W52×D247×H20mm
重量	約108 g
セット内容	本体、充電用ケーブル、取扱説明書 (保証書付)
生産国	中国



製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 弊社推奨の使用方法に準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

## 安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。
- ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。
- 安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。  
その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



警告

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

### 絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室  
での保管禁止



必ず守る



分解禁止



濡れ手で禁止

記号は、しなければならないこと(強制)を表しています。

# 安全上のご注意（症状について）

## 警告

- 次のような方は使用しないでください。症状を悪化させることがあります。
  - ①次のような医療機器用電子機器をお使いの方
    - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
    - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
    - ・心電計などの装着型医用電子機器
  - ②知覚障害や意思表示のできない方
  - ③発熱、飲酒中、生理中、妊娠中、出産直後、授乳中の方
  - ④安静を必要としている方や体調がすぐれない方
  - ⑤毛細血管拡張を起こしている方
  - ⑥17歳以下の子様



禁止

- 次のような部位には使用しないでください。
  - ①首、胸部及び心臓の近く、腹部周り、そけい部、陰部、臀部
  - ②まぶた、眼球、目の周りの骨より内側、眉毛、唇、鎖骨
  - ③粘膜、肘、膝などの関節、脇下等のリンパ節のある部位
  - ④体内に金属やプラスチック、シリコーンなどを埋め込んでいる部位
  - ⑤皮膚が化膿や炎症（化粧品によるかぶれ、日焼けを含む）、かゆみ、切り傷、やけど、肝斑、手術（美容整形含む）、出血のおそれのある部位
  - ⑥過度な日焼けあと、剃毛または脱毛の直後、ピーリング後、ブリーチ剤で脱色後の部位

※その他、使用に関して心配な方、ご自身で判断ができる方は使用前に専門医にご相談ください




必ず守る

- 次のような方は、必ず医師とご相談の上、使用してください。
  - ①国で定められている指定難病を患っている方
  - ②心臓疾患、障害およびその疑いのある方
  - ③急性疾患の方
  - ④悪性腫瘍のある方
  - ⑤有熱性疾患、感染症疾患、伝染病疾患の方
  - ⑥血圧に異常がある方
  - ⑦重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方
  - ⑧血行障害のある方
  - ⑨皮膚炎等、皮膚に既往症のある方
  - ⑩過去に素肌に使用する製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
  - ⑪敏感肌や肌の弱い方
  - ⑫糖尿病などによる高度な末梢循環障害のある方
  - ⑬脳神経に異常を感じている方（てんかんなど）
  - ⑭脱毛などの髪の毛に関する疾患の方
  - ⑮脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性（疼痛性）疾患の方
  - ⑯整形外科的疾患の方（脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、痛風、坐骨神経痛など）
  - ⑰介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方、その他医師の治療を受けている方や上記以外にとくに身体の異常を感じている方

※使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください

# 安全上のご注意（ご使用・保管について）

## 警告



禁止

- ご使用前に、本体にキズがないか確認してください。破損している場合は使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。
- 同一部位1日2回までの使用にとどめてください。
- 10分以上の連続使用はしないでください。
- 取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。
- 万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い求めの販売店まで連絡してください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にいれないでください。



分解禁止

- 本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。



風呂、シャワー室での使用・保管禁止

- お風呂場など、高温多湿の場所やほこりの多い場所で保管しないでください。けがや故障の原因となります。



濡れ手で禁止

- 充電用ケーブルを濡れた手で操作しないでください。
- 充電用ケーブルを水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。

## 注意



禁止

- 本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないでください。けがややけどのおそれがあります。
- 小さなお子様・ペットには使用しないでください。また、小さなお子様・ペットが本製品で遊ばないようにしてください。
- 火に入れないでください。※詳しくはP.12を参照。
- 本製品を無理に踏みつけたり、落下させたり、折り曲げるなどの強い衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。
- 慣れるまでは、短い時間でお試しください。
- 可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしないでください。
- 飲食時の使用はお控えください。



必ず守る

- 本製品は肌に使用する製品ですので、清潔にしてご使用ください。（お手入れ方法についてはP.11をご覧ください。）
- ご使用になるときは指輪・イヤリング・ピアス・時計・ネックレスなどの貴金属のアクセサリーを身体から必ず外してください。肌の炎症などをおこすおそれがあります。
- 使用時にコームに金属を接触させないでください。思わぬけがや事故のおそれがあります。
- 本製品は防水性（IPX5）ですが、浴槽や水中、お湯に沈めないでください。
- ご使用の際に、必ず防水カバーをつけてください。
- ご使用後は浴室に放置することはおやめください。

## 安全上のご注意（充電池・充電用ケーブル・充電について）

### 警告

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。 火災や発熱、破裂、故障の原因となります。</li><li>本体の充電ポートの間に、ピンのような鋭いものや異物を差し込まないでください。</li><li>付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。</li><li>お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。</li></ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>充電用ケーブルが傷んだり、お持ちのアダプターへの挿し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因になります。</li><li>充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。</li><li>本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。<ul style="list-style-type: none"><li>①加熱や火中投下</li><li>②高温多湿環境でのご使用、充電、放置</li><li>③火気のある環境でのご使用、充電、放置</li><li>④ホコリやチリの多い環境での放置</li><li>⑤直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電</li></ul></li><li>もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。</li></ul>

### リチウムイオン電池について

- 充電池は消耗品です。（保証対象外）  
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命と考えられます。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 長期間使用しないときは、本体を満充電にしてから保管してください。  
また3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。  
長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。

#### 廃棄する場合は

本体には、リチウムイオン電池が内蔵されています。


廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。  
条例の詳しい内容は、各地自治体にお問い合わせください。

充電用ケーブルも、お住まいの地方自治体の  
廃棄区分に従って処分してください。




## セット内容と各部の名称

### 本体



充電用ケーブル



取扱説明書（保証書付）



## お使いになる前に


初めてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順でお手持ちの電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。  
また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

### 1 本体の充電ポートに、付属の充電用ケーブルを挿し込む。

※必ず本製品が乾いている状態で行ってください。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。

※必ず端子部分を持って抜き挿ししてください。



### 2 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込む。

・電源アダプターは付属しておりません。

市販の電源アダプターをご使用ください。



定格出力は電圧5Vで、電流は1.0A以上のものをご使用ください。

・急速充電のアダプターには対応しておりません。

製品の性能に影響があるおそれがあるので、ご使用はお控えください。

・パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。

### 3 本体のLEDランプが赤色に点滅し、充電が開始される。

・充電中はご使用できません。

・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。

・満充電されるまでの時間は約180分です。

・充電中、本体が多少温かになりますが異常ではありません。

## ご使用方法（トリートメントモード）

### トリートメントモード

連続振動でトリートメント等を髪に  
ムラなく浸透サポートするモード

- いつも通りシャンプーし、洗い流してください。




- お手持ちのトリートメント剤等を髪全体に塗ります。

トリートメントだけではなく、リンス・コンディショナー・染毛料  
でもご使用できます。



- 3 本体の電源ボタンを短押しすると、電源が入り、トリートメントが開始されます。  
コームを根元から毛先に向かってゆっくり滑らせます。
- ※トリートメントモードのLEDランプが緑色に点灯します。  
※5分で自動OFFになります。  
※コームを髪にあてるとき、1か所に当て続けたり、肌にとどまることがないようにご使用ください。  
思わぬ肌トラブルのおそれがあります。  
※気になるところは、繰り返し集中的にゆっくり滑らせます。



- 4 髮全体に使用したら、電源をオフにし、トリートメント剤等を洗い流します。
- ボタンを押す度に、モードが切り替わります。  
【電源ON▶トリートメントモード▶クリーンモード▶電源OFF】



- ・同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。
- ・タオルドライ後、育毛剤やヘアオイルにもご使用頂けます。

## ご使用方法（クリーンモード）

### クリーンモード

サイクル振動で頭皮表面の汚れを浮かせて落とすモード

- 1 髪の毛と頭皮を濡らします。



- 2 電源を入れ、クリーンモードを選択します。



電源を入れると、トリートメントモードが開始されます。

電源ボタンをもう一度押すと、モードが切り替わります。

【電源ON▶トリートメントモード▶クリーンモード▶電源OFF】

3

頭皮にお使いの場合、通常のくしで梳かすように、  
頭皮にコームの先端を軽くあてながらゆっくり  
滑らせてください。


※コームをあてるとき、1か所に当て続けたり、肌にとどまる  
ことのないようにご使用ください。

思わぬ肌トラブルのおそれがあります。



○

コームを頭皮に対して  
寝かせるようにして当てる



×

コームを頭皮に対して  
垂直に当てる

4

使い終わったら、電源をオフにし、髪の毛をシャンプー  
します。

### 顔・身体にお使いの場合


コームを寝かせた状態で、背の部分で肌に直接あててください。

顔にご使用の際は、頬から側頭部方向にゆっくり動かしてください。

目・口・耳周辺に本製品が当たらぬようにしてください。

身体にご使用の際は、四肢のみのご使用にしてください。

使用禁止部位についてはP.4をご覧ください。



使用禁止部位： の部位

首、胸部、まぶた、眼球、目の周りの骨より

内側、眉毛、唇、鎖骨等



・同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。

# お手入れ方法と注意事項

## お手入れ方法




- ・トリートメント剤等の使用後は、必ず本体をお手入れしてください。  
本体の故障、変色、塗装はがれの原因になります。
- ・本製品に水気が残っている場合、故障や思わぬ事故の原因となるおそれがあります。

1 本体の電源が入っていないことを確認してください。

2 コームにつけたトリートメント剤等を拭き取ってください。

- ・ノンアルコールのウェットティッシュや乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
頑固な汚れは弱めの流水で洗い流してください。  
※ハンドル部に水がかからないようにしてください。
- ・本製品は防水性（IPX5）ですが、1分以上水流にさらしたり、水につけたり、強い流水で洗わないでください。  
故障の原因になります。  
※本体を水につけてしまった場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店までご連絡ください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤で拭かないでください。  
故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- ・お手入れの際に、スポンジなどのかたい素材のものは使用しないでください。  
本製品を傷つけるおそれがあります。



3 乾いた布で本体に残った水気をふき取ってください。

4 風通しの良い安定した場所に置き、乾かしてください。

## 本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

## 保管について

本品は次のような場所に保管してください



水平で  
安定した場所



風通しの  
良い場所

気温 10 ~ 35°C  
湿度 20 ~ 80%  
上記の気温と湿度の場所  
※充電時も上記条件で  
行ってください。

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の  
当たる場所



ホコリや  
チリの  
多い場所



温度変化の  
激しい場所



湿度変化の  
激しい場所



火気のある  
場所



水に  
濡れやすい  
場所



揮発性物質  
のある場所



冷暖房機器に  
近い場所



振動のある  
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場  
所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

## Q & A

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源ボタンを短押ししているか再度ご確認ください。</li><li>・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。</li></ul>
途中で電源が落ちてしまう	<ul style="list-style-type: none"><li>・5分動作した後に自動で電源が切れます。自動OFFではないかご確認ください。</li><li>・電池の残量がなくなっている可能性があります。満充電にして再度お試しください。</li></ul>
超音波を感じない	<ul style="list-style-type: none"><li>・超音波は微小な振動のため、体感がありません。継続してご使用ください。</li></ul>
充電しても使用可能時間が極端に短くなった	<ul style="list-style-type: none"><li>・長期間（1ヶ月以上）使用していない場合、充電残量が減っている可能性があります。</li><li>・充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。</li><li>・満充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。</li><li>・保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数が変化する可能性があります。</li></ul>
使用時に音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"><li>・超音波が振動している音です。 問題はありません。</li></ul>

## お問い合わせする前に

お風呂で使用できますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・浴室等での使用は可能ですが、浴槽や水中、お湯に沈めないでください。</li><li>・必ず防水カバーをつけてください。</li><li>・ご使用後は浴室内に放置することはおやめください。</li></ul>
顔・身体にも使えますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用可能です。 ただし、顔にご使用の際は、目・口・耳周辺に本製品が当たらないようにしてください。</li><li>・身体にご使用の際は、四肢のみのご使用にしてください。 使用禁止部位についてはP.4及びP.12をご覧ください。</li></ul>
お風呂の外で乾いた髪に使用できますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・乾いた髪に使用する場合は、きりふきなどで濡らし、洗い流さないタイプのトリートメント剤を髪全体に塗ってからご使用ください。</li></ul>
家族で使用する場合、衛生面は大丈夫ですか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・複数の方が使用した場合の衛生面を保証しておりません。</li><li>・複数の方で使用するのはお控えください。</li></ul>
使用時間、頻度の目安はありますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・毎日使用する事もできます。1回約5分を目安にご使用ください。</li><li>・同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。</li></ul>
どんなトリートメント剤が使えますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・トリートメントだけではなく、リンス・コンディショナーにもご使用できます。</li></ul>
ヘアスタイリングはできますか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・ヘアスタイリングの機能はついておりません。</li></ul>
パーマをかけた髪に使用しても良いですか？	<ul style="list-style-type: none"><li>・ご使用については、施術された美容院へお問い合わせください。</li></ul>

## 保証とアフターサービスについて

### 保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間となります。この保証は本体のみに適応されます。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

### アフターサービスを依頼する前に

アフターサービスを依頼する前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はお買上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

### 故障した場合の連絡について

お買上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

### 保証期間経過後の対応について

お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

### 保証部品の最低保有期間にについて

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、お買上げの販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

# 保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

- ・本製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
- ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
- ・不当な修理や改造による故障や損傷
- ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
- ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
- ・製品使用後の汚れ、塗装はがれ、使用による摩耗などの損傷、故障
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
- ・車両、船舶などで配達した場合の故障および損傷
- ・保証書のご提示がない場合
- ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)
- ・当社以外で誤った修理をしたり、改造のために生じた故障および損傷
- ・正規販売店以外(リサイクルショップ・ネットオークション等)で購入した場合

3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

# 保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。お買上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	イコエル 超音波リペアコーム		
型番	IURC-10		
保証期間	お買上げ日から1年間（本体のみ）		
お買上げ日	年	月	日
※お客様情報	ご住所〒 お名前 電話（　　）-		
※販売店	販売店名 電話（　　）-		

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11  
TEL：0120-998-830 10：00-16：00（土日祝休）